

Όπλιση

Το σύστημα οπλίζει με 2 τρόπους: Πατώντας το κλειστό λουκέτο, επιλέγοντας τρόπο όπλισης και περιοχές ή ηλεκτρολογώντας τον κωδικό χρήστη, όπου το σύστημα οπλίζει σε ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ.


Το σύστημα ασφαλείας NOVAALARM διαθέτει 4 τρόπους όπλισης:

- **ΟΛΙΚΗ (#)** – Όταν λείπουν όλοι από το χώρο. Οπλίζουν όλες οι ζώνες. Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση από την ζώνη εισόδου.
- **ΠΑΡΑΜΟΝΗ (*)** – Όταν παραμένουν άνθρωποι στο χώρο. Οπλίζουν όλες οι ζώνες εκτός από τις Εσωτερικές & Ακολουθίας (RADAR). Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση από την ζώνη εισόδου.
- **ΝΥΧΤΑ (■)** – Όταν κοιμούνται άνθρωποι στο χώρο. Οπλίζουν όλες οι ζώνες εκτός από τις Εσωτερικές & Ακολουθίας (RADAR), εκτός αν εξαιρεθούν από τον προγραμματισμό. Δεν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση από την ζώνη εισόδου.
- **ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ε)** – Όταν λείπουν όλοι από το χώρο. Οπλίζουν όλες οι ζώνες. Δεν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση από την ζώνη εισόδου.

Όπλιση με λουκέτο:




Πατήστε .



Επέλεξε τον τρόπο όπλισης. Για όπλιση όλων των περιοχών, επέλεξε:



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη.




Εγκαταλείψτε τον χώρο




Το σύστημα είναι οπλισμένο




Πατήστε .




Επέλεξε τον τρόπο όπλισης. Για να οπλίσετε το επιλεγμένο διαμέρισμα στο σύστημα πατήστε στο Selected.




Επέλεξε περιοχή για όπλιση




Πατήστε την όπλιση




Εισάγετε Κωδικό Χρήστη.



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη.



Εγκαταλείψτε τον χώρο




Η πρώτη περιοχή είναι οπλισμένη, η δεύτερη παραμένει αφοπλισμένη.

Σημείωση: Για τις χώρες της ΕΕ, όταν οπλίζετε με λουκέτο, , θα πρέπει επίσης να να επιβεβαιώσετε την ενέργεια, εισάγοντας και τον κωδικό χρήστη . Για χώρες εκτός ΕΕ αυτή η επιλογή μπορεί να απενεργοποιηθεί στο μενού: ► Κύριο μενού ► Ρυθμίσεις ► Χρήστες ► Ασφάλεια ► PIN για όπλιση.


Όπλιση με κωδικό χρήστη:



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη.



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη.



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη.




Εγκαταλείψτε τον χώρο



Το σύστημα είναι οπλισμένο


Αφόπλιση

Ο αφοπλισμός μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Πατώντας το ανοικτό λουκέτο  και εν συνεχεία τον κωδικό χρήστη  με δυνατότητα επιλογής περιοχής ή πατώντας απευθείας τον κωδικό χρήστη, όπου αφοπλίζουν όλες οι περιοχές.


Αφόπλιση με ανοικτο λουκέτο  :





Πατήστε .



Για αφόπλιση όλων των περιοχών πατήστε: Όλες τις περιοχές




Εισάγετε Κωδικό Χρήστη .




Το σύστημα είναι αφοπλισμένο





Πατήστε .




Για αφόπλιση της επιλεγμένης περιοχής, πατήστε στο Επιλεγμένο



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη .




Η πρώτη περιοχή είναι αφοπλισμένη, η δεύτερη παραμένει οπλισμένη.


Αφοπλισμός με κωδικό PIN .



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη .




Εισάγετε Κωδικό Χρήστη




Το σύστημα είναι αφοπλισμένο

Αφοπλισμός με κωδικό PIN κατά την είσοδο στο χώρο:



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη .



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη



Το σύστημα είναι αφοπλισμένο.


Παράκαμψη ζώνης


Η παράκαμψη μιας ζώνης σας επιτρέπει να αφήσετε μια πόρτα ή ένα παράθυρο ανοικτά, ενώ οπλίζετε όλες τις υπόλοιπες ζώνες του συστήματος. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι παράκαμψης: Η προσωρινή, που επιλέγεται με ένα πάτημα του Bypass και εμφανίζεται (X) και η μόνιμη, που επιλέγεται με πατεταμένο πάτημα του πλήκτρου Bypass και εμφανίζεται (X). Η προσωρινή παράκαμψη ισχύει μονάχα για τον επόμενο οπλισμό και αναιρείται με την αφόπλιση. Η μόνιμη παράκαμψη παραμένει μέχρι την ανάρεσή της από τον χρήστη.



Πατήστε .



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη .



Για παράκαμψη της επιλεγμένης ζώνης, πατήστε Bypass. Πατήστε ENT για έξοδο.



Έλεγχος PGM

Όλες οι έξοδοι που προορίζονται για τον έλεγχο διαφόρων εφαρμογών εξυπνων σπιτιών χρήση, όπως γκαραζόπορτες, θερμοσίφωνα ή φώτα, μπορούν να βρεθούν στο μενού Έλεγχος PGM.



Πατήστε .



Πατήστε της έξοδο



Η τελεία • υποδεικνύει ότι η έξοδος είναι ενεργοποιημένη. Βγείτε από το μενού πατώντας CLR.

Αναγγελία


Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το σύστημα συναγερμού εισβολέα είναι αφοπλισμένο. Το σύστημά σας μπορεί να ρυθμιστεί για να σας ειδοποιεί με ήχο ή φωτισμό της οθόνης LCD και των πλήκτρων όταν ανοίγουν πόρτες ή παράθυρα ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παραβίασης της επιλεγμένης ζώνης.






Πατήστε .



Πατήστε αναγγελία



Επέλεξε ζώνη και πατήστε το εικονίδιο ήχου που θέλετε. , , . Βγείτε από το μενού πατώντας ENT.




Πληροφορίες συστήματος


Πατώντας το ? Μπορείτε να δείτε τη Σύνοψη συστήματος, Τεχνικές πληροφορίες, Στοιχεία εγκαταστάτη, Στοιχεία ΚΛΣ.




Πατήστε ?



Πατήστε σύνοψη συστήματος



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη .



Το BI του συστήματος απαιτείται για τις cloud υπηρεσίες

Καθαρισμός Alarm

Κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού, στην οθόνη του πληκτρολογίου εμφανίζεται ένα μήνυμα "Συναγερμός!!!" με μια εξήγηση και τους λόγους που την προκάλεσαν. Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει, η σειρήνα θα αρχίσει να ακούγεται δυνατά και θα σταλεί μια αναφορά για τον συναγερμό στο ΚΛΣ ή (και) στον χρήστη. Υπάρχουν δύο τρόποι για να καθαρίσετε τον συναγερμό και να σβήσετε το κόκκινο LED,

- CLR, ㊟ - αυτός ο τύπος εκκαθάρισης θα σταματήσει τον ήχο της σειρήνας, θα σβήσει την κόκκινη λυχνία LED και το σύστημα θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση προειδοποίησης. Το σύστημα θα προκαλέσει συναγερμό εάν το σύστημα διαθέτει ανιχνευτή καπνού και ένας συναγερμός προκλήθηκε από καπνό από οικιακούς λόγους, είτε ήταν οπλισμένο είτε αποπλισμένο. Είναι δυνατή η εκκαθάριση αυτού του τύπου συναγερμού παρακάμπτοντας τον ανιχνευτή καπνού.

- ㊟ - αυτός ο τύπος εκκαθάρισης θα σταματήσει τον ήχο της σειρήνας, θα σβήσει την κόκκινη λυχνία LED και το σύστημα θα αποπλιστεί, ακόμη και αν ήταν οπλισμένο προηγούμενως εισάγοντας τον κωδικό PIN."

Ματαίωση όπλισης

Εάν η καθυστέρηση εξόδου βρίσκεται σε εξέλιξη και θέλετε να ακυρώσετε την όπλιση, πατήστε το πλήκτρο και εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

Πλήκτρα ανάγκης




Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, πατήστε ταυτόχρονα δύο πλήκτρα συγκεκριμένου συμβάντος που αναφέρονται παρακάτω και κρατήστε το για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. Οι χώροι πρέπει να είναι ασφαλείς από το ΚΛΣ για να έχουν νόημα αυτές οι λειτουργίες. Θα ακουστεί σχετικός ήχος που δείχνει κι ένα σχετικό μήνυμα στην οθόνη του πληκτρολογίου.

- Alarm Φωτιάς: 1 + 3
- Alarm Πανικού: 4 + 6
- Alarm Ιατρικής Βοήθειας: 7 + 9

Τεστ λειτουργίας αισθητήρων, τεστ ζωνών

Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας αισθητήρα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα είναι απαραίτητο να κάνετε κάποιο είδος παραβίασης για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα των διαθέσιμων αισθητήρων. Για παράδειγμα, το άνοιγμα μιας πόρτας ή παραθύρων με μαγνητικές επαφές, η διέγερση της κίνησης κοντά στους αισθητήρες κίνησης ή με δυνατό ήχο των χεριών για τον έλεγχο των ανιχνευτών σπασίματος γυαλιού.

Κυρίως μενού ▶ Τεστ ▶ Δοκιμή διάρρηξης ζώνης



Εισάγετε Κωδικό Χρήστη ㊟.

Η ζώνη που τεστάρεται δεν παραβιάστηκε.




Η ζώνη που τεστάρεται παραβιάστηκε

Οι παραβιασμένες ζώνες (#) μπορούν να ελεγχθούν πατώντας και τα πλήκτρα ↑ ↓. Για να τερματίσετε τη δοκιμή πατήστε ENT.

Άδεια για αλλαγές στο σύστημα (Είσοδος σε λειτουργία Service)

Ένας εγκαταστάτης θα έχει άδεια να κάνει ρυθμίσεις αλλαγών συστήματος μόνο αφού ο χρήστης τον εγκρίνει εισάγοντας έναν κωδικό PIN για λόγους ασφαλείας. Η λειτουργία Service πρέπει επίσης να επιτρέπεται, όταν ο χρήστης προσπαθεί να προσθέσει την εφαρμογή SECOLINK PRO στο σύστημα.

Κυρίως μενού ▶ Τεστ ▶ Κατάσταση Service








Εισάγετε Κωδικό Χρήστη ㊟.

Πατήστε CLR.

Αλλάξετε κωδικό Χρήστη

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του πρώτου χρήστη είναι 0001, ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του δεύτερου χρήστη είναι 0002 και ούτω καθεξής. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN:

Κυρίως μενού ▶ Ρυθμίσεις ▶ Χρήστες ▶ Αλλαγή Κωδικού



Εισαγάγετε το τρέχον PIN ㊟.

Εισάγετε νέο κωδικό ㊟.

Το εργοστασιακό προεπιλεγμένο PIN πρέπει να χρησιμοποιείται προσωρινά και να αλλάζει το συντομότερο δυνατό σε νέο. Συνιστάται να αλλάξετε το παλιό PIN σε νέο, αποφεύγοντας το PIN που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή για άλλους χρήστες (προεπιλεγμένο εύρος PIN 0000 έως 0063). Δεν συνιστάται η χρήση κωδικών PIN που περιέχουν δύο ή περισσότερα ίδια ψηφία (π.χ. 1111 ή 1212) ή αποτελούνται από διαδοχικά ψηφία (π.χ. 3456). Το πληκτρολόγιο θα ενημερώσει τον χρήστη ότι η αλλαγή Κωδικού PIN είναι απαραίτητη, εφόσον ο κωδικός PIN είναι συνήθης ή έχει ανατεθεί σε άλλον χρήστη. Η χρήση λάθος κωδικού για 3 συνεχόμενες φορές, ενεργοποιεί τον συναγερμό και μπλοκάρει το πληκτρολόγιο για 90 δευτερόλεπτα.

Μπάρα πληροφοριών

Το πληκτρολόγιο έχει μια μπάρα πληροφοριών δύο γραμμών στο κάτω μέρος της οθόνης LCD. Εμφανίζει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης συναγερμού, της μετρούμενης θερμοκρασίας με αισθητήρες ασύρματου αισθητήρα BP2 ή BT1, κατάσταση εξόδου PGM (On / Off), ένταση σήματος GSM, μηνύματα από μονάδες κ.λπ. Οι πληροφορίες θα εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη LCD, κάθε 3 δευτερόλεπτα εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γραμμές κειμένου πληροφοριών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για επέκταση / σύμπτυξη της γραμμής, εάν επιθυμείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα.



Πατήστε το * για ανάπτυξη.



Πατήστε το * για σύμπτυξη.

